

DEQIN

POSTUP MONTÁŽE



Schodový profil pro točitý schod



Schodový profil pro točitý schod



Schodové prvky DEQIN se aplikují na pevný podklad. Schodové profily nejsou samonosné. Oboustranný dílec lze využít jak na rovné tak točité schody. Jako první se nalepí schodový nášlap a poté podstupnice. V případě využití boční obkladové desky, tu nalepíme jako první a poté aplikujeme schodové nášlapy. Otevřené hrany schodů lepíme na konec a dokončíme veškeré estetické úpravy.

- Každý schod zvlášť přesně zaměříme, přeneseme na profil a vyřízneme.
- Před nalepením jednotlivé části, vždy vyzkoušíme zda je vodorovně a případně upravíme dle potřeby.
- Podklad očistíme a nanese vrstvu lepidla v tubě – elastické. (např. Kleiberit Stairmaster)
- Schod nalepíme a zatížíme. Po cca 20 min. je schod již možné používat.
- Takhle postupujeme i při lepení podstupnic a všech ostatních částí prvků DEQIN.
- Na konec zkontrolujeme zda-li jsou všechny prvky dobře nalepené a dokončíme případné detaily.